




联兆电子-仪表功能说明书

款式:	MK 款	型号:	MK-Y1 (通用)	版本	V0.1
-----	------	-----	------------	----	------


一、接线图说明



特殊说明:

无

二、图标指示说明



①：	能量回收标志：依据刹车时间增加。
②：	主显示：用于显示速度、报错码（E1、E2、...）、锁车指示（00 闪烁）
③：	设置标志：进入设置状态时闪烁。
④：	速度单位指示：亮起时代表 Km/h，不亮代表 Mph
⑤：	车灯：开启前大灯时亮起，关闭前大灯时熄灭。
⑥：	副显示：正常状态下显示里程，设置状态下显示对应参数。
⑦：	里程指示： Total ：总行驶里程 Trip ：本次行驶里程
⑧：	电量：电池图标开始闪烁时，代表电量不足。
⑨：	
⑩：	

三、操作指导



1.开机	关机状态下，将“按键一”长按 1 秒，仪表蜂鸣器会发出“do re fa”的开机声音，经过短暂的开机动画后，仪表开机。
2.关机	开机并且没有行驶的状态下，“按键一”长按 1 秒，仪表蜂鸣器发出“fa re do”的关机声音，仪表关机。在无操作，没有连接蓝牙的状态下，5 分钟后自动关机。
3.开前灯	在开机状态下，短按“按键二”，仪表蜂鸣器发出“mi la”的开灯声音，仪表的车灯图标亮起，车辆前灯亮起。
4.关前灯	在开机开灯状态下，短按“按键二”，仪表蜂鸣器发出“la mi”的关灯声音，仪表车灯图标熄灭，车辆前灯熄灭。
5.切换档位	仪表只有一个档位。
6.转向灯	短按“按键三”，打开左转向灯，再次短按关闭左转向灯，如果打开左转向灯的同时短按“按键四”，则关闭左转向灯打开右转向灯。右侧转向灯同理。

